Frigor WDN801
GEBRAUCHSANWEISUNG

(Google Übersetzer)

Waschmittel hinzufügen, Tür schließen und Programm einstellen
Legen Sie die zu waschende Wäsche in die Trommel und schließen Sie die Tür. Hinzufügen Geben Sie das Reinigungsmittel in die entsprechenden Behälter für diesen Typ Programm, das Sie auswählen möchten. Fügen Sie Waschmittel hinzu beschrieben im Abschnitt Reinigungsmittel und Zusatzstoffe i

Die Gebrauchsanweisung.
1. Schalten Sie den Strom ein.
2. Drehen Sie den Programmwähler auf das gewünschte Programm.
Wenn die Startposition des Programmwählers nicht ist ⏻, Zur Auswahl muss der Selektor durchlaufen ⏻ werden Programm.
3. Wählen Sie die Waschtemperatur und Schleuderdrehzahl durch Drücken von Tasten Temp. und Zentrifugen.
4. Drücken Sie zur Auswahl die Funktionstaste zusätzliche Funktionen.
5. Nach dem Start des Programms erscheint das Anzeigefenster die Programmlänge (Stunden:Minuten) und mehr Funktionssymbole nacheinander.

Auswahl zusätzlicher Funktionen
Drücken Sie im Standby-Modus die Funktionstaste um zusätzliche Funktionen für die aktuelle auszuwählen Programm. Wählen Sie jeweils eine Funktion aus Das entsprechende Symbol blinkt. Nach dem Start kann Das Programm wird nicht geändert.

Vorwäsche
Wählen Sie die Funktion, um zur Verbesserung eine Vorwäsche durchzuführen die Waschwirkung und entfernen Flecken effektiver. Das Funktion ist für stark verschmutzte Kleidung geeignet. Bevor der Wasservorrat hinzugefügt werden kann Waschmittel/Waschpulver im Vorwaschbehälter und Waschpulver muss in den Hauptwaschbehälter gegeben werden.

Extraspülung
Nach Auswahl der Zusatzspülfunktion läuft Programmieren Sie den Spülvorgang vorher erneut der Erweichungsschritt wird durchgeführt. Die Gesamtsumme des Programms Die Fahrzeit erhöht sich entsprechend.

Warnung vor einströmendem Wasser
Wenn der Wasserhahn nicht öffnet oder der Wasserdruck zu hoch ist niedrig ist, zeigt das Display den Fehlercode F01 an.

Warnung vor dem Ablassen von Wasser
Wenn das Abflussrohr eingeklemmt ist, kann das Wasser entleert werden nicht wirksam sein. Für den Fall, dass die Maschine dies nicht tut vollständig entleert ist, wird auf dem Bildschirm der Fehlercode F03 angezeigt.

Schlummerfunktion
Die Verzögerungsfunktion ermöglicht es, die Maschine z zum Beispiel nachts, wenn Strom normalerweise günstiger ist.
• Die Funktion „Verschieben“ ist nur verfügbar, wenn Das Gerät befindet sich im Standby-Modus.
• Nachdem die Funktion „Verschieben“ ausgewählt wurde, wird die Zeit angezeigt
Mit jedem Tastendruck erhöht sich die Anzeige um 1 Stunde auf die Schaltfläche „Verschieben“. Wenn die Programmzeit nicht funktioniert erfüllt das ganzzahlige Vielfache von 1 Stunde, bevor a Wenn das Programm gestartet ist, muss es beendet werden Drücken Sie zum ersten Mal die Verzögerungstaste. Danach erhöht sich die Zeit jeweils um 1 Stunde die Schaltfläche „Verschieben“ wird gedrückt. Wenn die Funktion Verzögerung vor dem Programmstart ausgewählt ist, kann Die aktuelle Verzögerung wird um aufgehoben Drehen Sie den Programmwähler auf „Beliebig“. anderes Programm.
• Der Verschiebungszeitpunkt muss später sein als die Länge des ausgewählten Programms. Wenn es Die ausgewählte Programmzeit ist beispielsweise 02:28 Uhr Die ausgewählte Verzögerung liegt zwischen 03:00 und 24:00 Uhr.
• Wenn die Verzögerungsfunktion ausgewählt ist, leuchtet das Symbol auf Verzögerung. Wenn das verzögerte Programm beendet ist, Das Symbol „Verschieben“ erlischt.
• Wenn die Funktion „Verschieben“ ausgewählt ist, aber Das Programm kann nicht gestartet werden, die Funktion jedoch schon Durch Drehen wird die Verzögerung aufgehoben Der Programmwähler für jeden anderes Programm.
• Um die Funktion „Verschieben“ währenddessen abzubrechen Zeitverzögertes Programm, müssen Sie ausschalten durch Drehen des Programmwählers die Maschine ausschalten für ⏻ 2 Sekunden.

Türverriegelungsfunktion
Nach dem Starten eines Programms leuchtet das Türschlosssymbol auf und Die Tür wird verschlossen.
Nach Beendigung eines Programms wird das Türschloss verriegelt automatisch hoch.
In den Pausen, sofern die Türöffnungsvoraussetzungen gegeben sind Wenn dies der Fall ist, wird das Türschloss entriegelt und das Türschlosssymbol erlischt.
Wenn das Türschlosssymbol blinkt, darf die Tür nicht geöffnet werden mit Gewalt, um Verletzungen zu vermeiden, aber auch um ein Brechen der Tür oder des Türscharniers zu vermeiden.

Stille Funktion
Halten Sie die Tasten „Zentrifuge“ und „Funktionen“ 2 Sekunden lang gedrückt Sekunden, bis auf dem Display „Beep Off“ angezeigt wird. Alle Systemtöne, mit Ausnahme etwaiger Alarme, werden stummgeschaltet aus.
Halten Sie bei ausgeschalteter Maschine gedrückt die Tasten „Zentrifuge + Funktionen“ im Inneren 2 Sekunden, bis auf dem Display Beep On angezeigt wird. Alle Systemtöne werden wieder eingeschaltet.

Kindersicherungsfunktion
Drücken Sie Temp. + Tasten 2 Sekunden lang zentrifugieren. Jetzt die Kindersicherung ist aktiviert. Wiederholen Sie die gleiche Aktion und
Die Kindersicherung ist deaktiviert.
• Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, ist dies für alle der Fall Tastenfunktionen werden ausgesetzt.
• Wenn Sie die Maschine durch Drehen ausschalten Wenn Sie den Programmwähler auf stellen ⏻, ist die Kindersicherung deaktiviert
• Wenn ein Programm abgeschlossen ist, wird es deaktiviert Automatische Kindersicherung.

Beginn eines Programms
Wenn Sie ein Programm ausgewählt und Waschmittel hinzugefügt haben Spülmittelbehälter aus und drücken Sie dann die Start/Pause-Taste.
Der Bildschirm zeigt dann den Rest an Programmzeit und der aktuelle Programmfortschritt mit Symbolen von links nach rechts.

Programm abbrechen oder Funktionen erneut auswählen
1. Drehen Sie den Programmwähler ⏻ 3 Sekunden lang auf Schalten Sie die Maschine aus.
2. Wählen Sie das neue Programm und alle weiteren aus Funktionen.
3. Drücken Sie zum Einschalten die Start/Pause-Taste ohne Zugabe von zusätzlichem Waschmittel in die Maschine.

Ende des Programms
Wenn ein Programm endet, zeigt das Display END und an Die Tür ist entriegelt.
Wenn der Programmwähler während des Betriebs ⏻ auf gedreht wird, die stromversorgung ist unterbrochen. Wenn keine Tasten vorhanden sind Drehknopfbetätigung innerhalb von 2 Minuten, Die Waschmaschine schaltet sich automatisch ab.
Wenn ein Programm beendet ist oder die Maschine fertig ist Zum Ausschalten müssen Sie die Tür öffnen, die Kleidung herausnehmen und aufladen Lassen Sie die Tür leicht geöffnet, um den Rest hineinzulassen Feuchtigkeit kann aus dem Inneren der Maschine entweichen.

Füllen Sie mehr unter einem Programm aus
Wenn Sie während eines Programms mehr Kleidung laden möchten, müssen Sie dies tun drücken Sie die Start/Pause-Taste.
• Wenn das Nachfüllsymbol leuchtet, leuchtet es verbleibende Zeit und das Türschlosssymbol blinkt der Bildschirm. Wenn das Türschlosssymbol erlischt, wird die die Tür geht auf.
• Wenn das Nachfüllsymbol nicht leuchtet und das Türschlosssymbol blinkt nicht, es zeigt an, dass die aktuelle Temperatur liegt über 50 °C, oder so Die Maschine ist zu weit im Programm Es können mehr Kleidungsstücke in die Maschine geladen werden.

Automatisches Wiegen
Das Gerät zeigt nach dem Booten „----“ an dass es die Wäsche automatisch wiegt. Es passt sich an die Programmlänge (Stunden:Minuten) automatisch i entsprechend dem tatsächlichen Gewicht der Wäsche.

Trockenheitsfunktion
Drücken Sie die Taste „Trocknung“, um die Trocknungszeit auszuwählen eventuelle zusätzliche Trocknungsfunktionen.

Wenn die Funktionen Bügeln , Kreieren , Extratrocken oder Wenn das zeitgesteuerte Trocknen ausgewählt ist, leuchten die entsprechenden Symbole auf. und die verbleibende Laufzeit des Programms wird angezeigt. Die Waschmaschine wiegt die Wäsche automatisch, um sie anzupassen die Trocknungszeit danach.
• Prüfen Sie vor dem Trocknen, ob die Kleidung trocknen kann Wäschetrockner.
• Stellen Sie vor dem Trocknen sicher, dass der Wasserhahn geschlossen ist geöffnet ist und das Kaltwasser vorhanden ist.
• Vor dem separaten Trocknen nehmen Sie es bitte mit Nehmen Sie die getrocknete Wäsche aus der Trommel und legen Sie sie hinein die Trommel nach dem Lösen.
• Beim Trocknen von kleiner oder leichter Kleidung kann die Trocknungszeit verlängert werden kürzer als die Standardzeit für die ausgewählte sein Programm.
• Wenn handgewaschene Kleidung getrocknet werden muss, wählen Sie Spin-Funktion mit dem höchsten zulässigen Wert Stellen Sie die Geschwindigkeit für die Art des Kleidungsstücks ein, bevor Sie beginnen das Trocknungsprogramm. Es wird empfohlen, zu wählen das Programm „Zentrifuge + Trockenheit“.
• Am Ende wird der Trocknungszyklus durchgeführt Lassen Sie die Maschine einen kurzen Knitterschutzvorgang an der Trommel durchführen schwingt hin und her.
• Große Mengen und ausgetrocknete Baumwollkleidung sammelt sich auf der Rückseite der Trommel und kann Auswirkungen haben der Trocknungseffekt. Es wird empfohlen, die Kleidung anschließend zu trocknen Habe es manuell gelöst.
• Eine Überlastung der Maschine kann Auswirkungen haben Der Trocknungseffekt kann zu einer übermäßigen Trocknung der Kleidung führen die Kleidung knittern lassen. Für Kleidung aus Chemiefasern, wie z B. Hemden usw., muss der Bügelmodus ausgewählt werden.
• Werden Kleidungsstücke aus unterschiedlichen Materialien gemeinsam getrocknet, die Trocknungswirkung kann beeinträchtigt sein. Es wird empfohlen, dass Sortieren Sie die Kleidung vor dem Trocknen nach Art.
• Wenn ein Trocknungsproblem auftritt, lesen Sie den Inhalt im Abschnitt Probleme beim Trocknen um das Problem zu lösen.

Bügelfunktion : Die Kleidung kann beim Mitnehmen gebügelt werden direkt aus der Maschine.
Schrankfunktion : Die Kleidung kann genutzt werden unmittelbar nach dem Trocknen.
Extra-Dry-Funktion : Die Kleidung kann aufbewahrt werden unmittelbar nach dem Trocknen.
Zeittrocknungsfunktion : Bezieht sich auf das Trocknen die Kleidung für einen bestimmten Zeitraum.
Durch Drücken der Trockenheitstaste ist eine Auswahl möglich zwischen 6 Trocknungszeiten: 30 Minuten, 1 Stunde, 1,5 Stunden, 2 Stunden, 3 Stunden und 4 Stunden. Bitte wählen Sie das gewünschte aus Trockenzeit.
Wenn die Trocknungszeit zu kurz ist, wird die Kleidung nicht vollständig trocken. In diesem Fall empfiehlt sich ein zusätzlicher Trocknungsgang.
Hinweis: Nasse Kleidung, die noch abtropft, ist es nicht zum Trocknen geeignet und kann zum Ausfall der Maschine führen ein Alarm!

Programmanweisungen
1. Das Eco 40-60-Programm ist in der Lage zu reinigen Normal verschmutzte Baumwollkleidung, die dem Waschen standhält ca. 40°C bis 60°C, zusammen im selben Zyklus.
Dieses Programm dient der Beurteilung Einhaltung der EU-Ökodesign-Gesetzgebung.
2. Der Wasch- und Trockenzyklus ist reinigungsfähig normal verschmutzte Baumwollkleidung, die bei 40°C gewaschen werden kann oder 60°C, gemeinsam im selben Zyklus trocknen und trocknen lassen so dass es sofort in einem aufbewahrt werden kann erstellen und dass dieses Programm zur Bewertung verwendet wird Einhaltung der EU-Ökodesign-Gesetzgebung.
3. Der Stromverbrauch im Aus-Modus beträgt 0,49 W, und ich Im eingeschalteten Modus beträgt sie 0,49 W.
4. Die effizientesten Programme im Hinblick auf den Energieverbrauch sind im Allgemeinen diejenigen, die bei niedrigeren Temperaturen und über eine längere Laufzeit laufen.
5. Es trägt zur Energie- und Wassereinsparung bei, indem die Haushaltswaschmaschine oder Haushaltswaschmaschine/-trockner bis zur vom Hersteller für die jeweiligen Programme angegebenen Kapazität gefüllt wird.
6. Korrekte Verwendung von Waschmitteln, Weichspülern und anderen Zusatzstoffen. Tragen Sie nicht zu viel Waschmittel auf. Dies kann sich negativ auf das Waschergebnis auswirken.
7. Eine regelmäßige Reinigung, einschließlich optimaler Häufigkeit und Vermeidung von Kalkablagerungen, wird empfohlen.
8. Lärm und Restfeuchte werden durch die Schleuderdrehzahl beeinflusst: Je höher die Schleuderdrehzahl in der Schleuderphase, desto lauter und desto geringer ist der Restfeuchtegehalt.
9. Die Produktinformationen und der QR-Code sind im Energieverbrauchsetikett enthalten. Die Produktregistrierungsinformationen können durch Scannen des QR-Codes abgerufen werden.
10. Die Informationen zu den Standardprogrammen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Programm	Ausgewählte Temp.	Nominale Kapazität (kg)	Maximale Temperatur in der Trommel	Programmdauer (h:min)	Energieverbrauch (kWh/Zyklus)	Wasserverbrauch (Liter/Zyklus)	Restfeuchtegehalt (%)	Maximale Zentrifugationsgeschwindigkeit (U/min)
Öko 40-60 Vollwäsche	---	8	34	3:26	0,740	55,0	53	1400
Öko 40-60 halb waschen	---	4	30	2:48	0,372	40,0	53	1400
Öko 40-60 ¼ waschen	---	2	25	2:48	0,250	30,0	53	1400
Waschen und Trocknen im Vollwaschgang	---	5	26	11:30	3,170	92,0	2.9	1400
Halbwäsche waschen und trocknen	---	2.5	26	8:00	1,900	63,0	2.9	1400
Baumwolle	20 °C	8	20	2:09	0,240	68,0	53	1400
Baumwolle	60 °C	8	57	3:29	1,180	68,0	53	1400
Baumwolle	40 °C	4	38	1:58	0,580	58,0	55	1400
Gemischt Schnell 15'	40 °C	1	38	0:30	0,310	18,0	55	800
20 °C	20 °C	8	21	1:50	0,190	65,0	55	1400

Probleme beim Trocknen

Die Waschmaschine führt den Trocknungsvorgang nicht durch:
- Prüfen Sie, ob das Trocknungsprogramm ausgewählt ist.
- Prüfen Sie, ob die Wasserzufuhr geöffnet ist.
- Prüfen Sie, ob die Tür geschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob die Wäschemenge die Kapazität überschreitet (siehe Programmanleitung und prüfen Sie die entsprechende Kapazität des Programms) und nehmen Sie einen Teil der Wäsche heraus, um sie erneut zu trocknen.

Die Wäsche ist nicht ausreichend trocken:
- Überprüfen Sie, ob die Wäschemenge die Kapazität überschreitet. Wenn dies der Fall ist, führt dies dazu, dass die Kleidung nicht zufriedenstellend trocknet und Falten bildet. Erwägen Sie, das Kleidungsstück in zwei Teile zu teilen und diese separat zu trocknen.
- Überprüfen Sie, ob nicht leicht zu trocknende Kleidungsstücke (z. B. dickere Baumwolle usw.) mit leicht trocknenden Kleidungsstücken (z. B. Chemiefasern usw.) vermischt sind. Erwägen Sie, verschiedene Arten von Kleidung getrennt zu trocknen oder sie erneut zu trocknen.

Die Trocknungszeit ist zu lang:
- Prüfen Sie, ob die Wäsche die Kapazität überschreitet (sehen Sie sich die Programmanleitung an und überprüfen Sie die entsprechende Kapazität des Programms) und nehmen Sie einen Teil der Wäsche erneut zum Trocknen heraus.
- Die Kleidung ist sehr dick (Jeans usw.).